

MOJO500Liberty

Système colonne sur batterie avec mixer, Reverb et Bluetooth

Code : H10899



Caractéristiques techniques

COLONNE

- Puissance : 100W RMS - 200W max
- Réponse en fréquence : 180Hz -20KHz
- Sensibilité(1W@1m) : 92 dB
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 6 x 2,75 pouces
- Dispersion : 120° x 20° (HxV)
- Connecteur : Slot de contact 2 broches dans la base
- Dimensions : 80 x 80 x 830 mm x 2
- Poids net : 2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg

CAISSON

- Puissance : 150W RMS - 300W max
- Réponse en fréquence : 50 - 200Hz
- Sensibilité : (1W@1m) 92 dB
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Boomer : 8 pouces
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Dimensions : 340 x 430 x 400 mm
- Poids net : 12,6 kg

AMPLIFICATION

- Etage basses : 1 x 150W RMS / Classe D - 4 Ohms
- Etage mid/high : 1 x 100W RMS / classe D - 4 Ohms
- Entrées :
 - CH1/CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
 - CH3/4/5/6 : 4 x Jack Guitare/Micro/Ligne
 - CH7/ : 1 x RCA L/R ligne + 1 x Jack 3,5 stéréo en Auxiliaire + entrée Bluetooth®
- Sorties :
 - 1 Slot-in sur le dessus du caisson
 - 1x XLR symétrique pour la sortie vers un autre système
- High : Réglage niveau des médiums aigus des canaux 1 à 6
- Low : Réglage du niveau des basses des canaux 1 à 6
- Level : Réglage des niveaux sur chaque voie des canaux 1 à 8
- Reverb : Activation et réglage de la réverbé sur les voies 1 à 6
- Master Volume : Réglage du niveau général
- Pair : Activation de l'apairage Bluetooth
- Battery Level : Indication du niveau de la batterie
- Autonomie de la batterie* :
 - Temps de charge : 4 heures
 - Temps de décharge (limiteur) : 5 heures
 - Temps de décharge à 80% de la puissance : 8 heures
 - Temps de décharge en musique d'ambiance : 15 heures

* Informations susceptibles de varier selon le type de signal et d'entrées utilisées.
Données mesurées sur batterie neuve.